

Guide de préparation

MOCCAMASTER

Matériel

Une cafetière électrique Moccamaster Select

Un filtre N°4 Moccamaster

75g de notre café Rwanda BIO

Recette

75g de café moulu

Mouture : moyenne-grossière

1.25 L d'eau filtrée (8-10 tasses)

Temps total d'extraction : 6 min

1. Moulez le café selon la mouture indiquée.
2. Remplissez le réservoir d'eau filtrée fraîche ou à température ambiante selon la quantité indiquée.
3. Pliez le filtre sur les 2 bords et placez-le dans le porte-filtre.
4. Rincez le filtre avec de l'eau chaude pour éliminer le goût de papier, puis versez le café.
5. Appuyez sur le bouton start pour démarrer le processus.
6. Une fois le café extrait, partagez et savourez votre délicieux breuvage.



RWANDA BIO

SPECIALTY
FILTER COFFEE